オーダーメイド　AR/NC700オーダー（スリム、レギュラー）

～きっと見つかる暮らしにピッタリの収納ラック～　　URL　http://www.shelfit.jp

組立説明書

オーダーラックの組立動画がご覧になれます

●携帯電話・スマートフォンで読み取って下さい

F★★★★ 建築基準法「シックハウス対策」適合

めまいなどの体の不調や、喘息・気管支炎・アトピーなどを引き起こす原因となる物質「ホルムアルデヒド」。
この放散量が最も少ない等級「F★★★★（フォースター）」の材料を使用しています。

組立てる前に、この説明書をよくお読み下さい。

- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理改造による故障 破損等は保証致しかねます。
- 組立の際には、商品や床既存の家具等に傷がつく恐れがありますので充分ご注意下さい。
- この説明書は組立てた後もお問い合わせなどに使用致しますので、大切に保管して下さい。

天板耐荷重　　スリム　10kg
　　レギュラー　20kg
棚板、移動棚耐荷重　　10kg

ご用意いただく工具

製品を組立ていただく際に下記の工具をご用意ください。

・プラスドライバー



・ゴムハンマー
・プラスチックハンマー

《ハンマーを使う場合のお願い》



ハンマーを使う場合は、あらかじめ布や雑誌などをご用意していただき、製品を直接たたかないようにして下さい。
（製品が破損する恐れがありますのでご注意下さい）

Shelfit™（シェルフィット）製品に関するお問い合わせ

大洋株式会社　〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号
●フリーダイヤル　0120-187018
●FAX　0547-35-3801
（受付時間 9:00～17:00 月～金）祝日を除く
URL http://www.taiyo-kk.co.jp

・読み終わったあとは、必ず大切に保管して下さい。

■ 部材 部品の確認

一部の部材には部材番号が印刷されている場合がございます。

●部材

① 側板・左×１



④ 側板・右×１



⑤ 裏板×２



⑥ 天板×１



② 地板×１



⑦ 移動棚×２



③ 台輪×１



●部品

A　組立ビス　×４

B　木製ジョイント　×４

C　接着剤　×１

D　Hジョイナー　×１



E　棚受金具　×８

F　ビスシール　○×４

G　ジョイントプレート　×２



Check!
組立の際、部材や床などが傷付かないよう布等の上で組立て下さい。

組立て 1 天板の組立て

B　木製ジョイント　×４

C　接着剤





●ご注意

木製ジョイント

取付け時には、必ず接着剤を入れて下さい。

木製ジョイント

木製ジョイントの半分を目安に差込んで下さい。



木製ジョイントが入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んで下さい。

組立て 2 側板 ･左に地板の取付け

A　組立ビス　×２





Shelfit™ このたびは、Shelfit™の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

組立て 3 台輪、側板 ･右の取付け

A　組立ビス　×２



C　接着剤



Check!
台輪を先に差込んで下さい。

●ご注意

取付け時には、必ず接着剤を入れて下さい。

組立て 4 裏板の差込み、1の取付け

C　接着剤

D　Hジョイナー　×１





Check!
裏板を先に差込んで下さい。

●ご注意



Hジョイナーは、向きに注意し裏板を丁寧に差し込みます。

●ご注意

取付け時には、必ず接着剤を入れて下さい。

組立て 5 移動棚の取付け

E　棚受金具　×８





●ご注意

移動棚脱落防止のため必ず移動棚の溝に棚受金具を合せて下さい。



組立て 6 仕上げ

C　接着剤



F　ビスシール　○×４



●ご注意



強度を増すために裏板と裏板溝とのスキ間に接着剤を塗ります。

●ご注意



組立ビスを隠す様に貼付けます。

G　ジョイントプレート　×２



パーツオプションで扉をご購入されたお客様は、ジョイントプレートで本体を固定して下さい。※追加のオプション購入などで、使用する場合がございますので、今回ご使用しない方も、大切に保管して下さい。



■ジョイントプレートの取付け方法



© Shelfit / TAIYO CO.,LTD. All rights reserved.

もっと知りたいシェルフィットのこと ► www.shelfit.jp

オーダーメイド　AR/NC/OST扉500_600_700_800_900_1200タイプ
オーダーストッカー　W15〜90オーダー

組立説明書

～きっと見つかる暮らしにピッタリの収納ラック～　URL http://www.shelfit.jp

扉の組立動画がご覧になれます
●携帯電話・スマートフォンで読み取って下さい。

F★★★★ 建築基準法「シックハウス対策」適合
めまいなどの体の不調や、喘息・気管支炎・アトピーなどを引き起こす原因となる物質「ホルムアルデヒド」。
この放散量が最も少ない等級「F★★★★（フォースター）」の材料を使用しています。

組立てる前に、この説明書をよくお読み下さい。

・天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理改造による故障 破損等は保証致しかねます。
・組立の際には、商品や床既存の家具等に傷がつく恐れがありますので充分ご注意下さい。
・この説明書は組立てた後もお問い合わせなどに使用致しますので、大切に保管して下さい。



○本体幅15cm〜44cm



○本体幅45cm〜90cm

ご用意いただく工具

製品を組立ていただく際に下記の工具をご用意ください。

・プラスドライバー



Shelfit™(シェルフィット)製品に関するお問い合わせ

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号
●フリーダイヤル 0120-187018
●FAX 0547-35-3801
（受付時間 9:00〜17:00 月〜金）祝日を除く
URL http://www.taiyo-kk.co.jp

・読み終わったあとは、必ず大切に保管して下さい。

組立て 1 扉の組立て

○突っ張り棚 幅15cm〜44cm :片開き扉　1枚（左開き、右開きのどちらか1枚）
○突っ張り棚 幅45cm〜90cm :両開き扉　2枚（左開き :1枚、右開き :1枚の合計2枚）

扉 1枚あたり

A 扉用ヒンジ　×2
B ヒンジ用ビス（扉用）　×4
D ツマミ　×1
E ツマミビス　×1



組立て 2 扉、クッションの取付け

扉 1枚あたり

C ヒンジ用ビス（本体用）　×4
F クッション　両開き用 ×1　片開き用 ×1

Check!
■片開き扉も同様に取付けて下さい。

Check!
一番下の穴にヒンジを合わせて取付けて下さい。
初めは仮止めの状態にして扉の高さを調整しながら、完全に締め付けて下さい。

Check!
OSTは手前に扉取付け専用の穴がございます。



Check!
お手持ちのドライバーがラックの中に入らない場合は、付属の三角ドライバーをご使用下さい。
※本体幅15〜30cmまで



Check!
クッションは台紙からはがして下さい。
扉を閉めた際に、扉がクッションにあたるように取付けて下さい。
●片開き扉 → 側板
●両開き扉 → 移動棚、移動固定棚
※ラックに移動棚や移動固定棚がない場合は地板に取付けて下さい。

●事前準備



Check! 重要）
扉を取付けた後には、扉内部に移動固定棚、移動棚を取付けることができなくなります。
扉内部に棚を取付けて使用する際は、収納する物に合わせて、**先に移動固定棚、移動棚を取付けて下さい。**

扉を取付ける際に使用する穴は、移動固定棚、移動棚用の穴と同様なので、下記の穴が移動固定棚、移動棚、フリーストップ棚受、棚受金具によってかくれないようにご注意下さい。

Check! 重要）
扉の上下を確認していただき、**一番下の穴**に合わせて取付けて下さい。

※イラスト棚板移動3cmピッチ



Check!
OSTは扉取付け専用の穴が別にありますが、移動固定棚が部品に干渉しますので、同様に使用しないで下さい。
移動棚（プラ棚）は取付け可能です。

■ 部材 部品の確認

●部 材

○本体
幅15cm〜44cm 片開き扉　1枚



○本体
幅45cm〜90cm 両開き扉　2枚



●部 品　扉 1枚あたり

A 扉用ヒンジ　×2

D ツマミ　×1

B ヒンジ用ビス（扉用）×4

E ツマミビス　×1

C ヒンジ用ビス（本体用）×4

F クッション　×1

Check! 重要）
扉を取付ける際に本体が転倒する恐れがありますので、必ず**本体に付属しております、ジョイントプレート**で壁と本体を固定して下さい。

・ジョイントプレート 2セット



1.本体の背面にジョイントプレートを取付けます。
2.本体の設置場所が決まりましたらジョイントプレートで壁と固定します。

扉の調整方法

※扉の調整は、全て扉を開いた状態で、スライドヒンジのネジを回すことによって行います。
※扉がガたつく際は本体よりのネジを増し締めして下さい。

扉の組立動画がご覧になれます
●携帯電話・スマートフォンで読み取って下さい

■扉が左右にずれている場合



●扉寄りのネジを回して調整して下さい。

※調整後は、本体寄りのネジを締め付けてから、両開きの場合には中央スキ間部分、片開きの場合には側板との左右のスキ間を扉寄りのネジで調整して下さい。



■扉が上下にずれている場合



●本体のヒンジ用ビスを緩め、扉自体を上下に動かして調整して下さい。



■扉が前後にずれている場合



●扉寄りのネジを緩めてから本体寄りのネジを緩め、スライドヒンジを前後方向に動かして調整を行います。



⚠注意 扉の調整後、各ネジが緩んでいないか確認して下さい。ネジが緩んでいると落下事故の原因となります。

Shelfit™ このたびは、Shelfit™の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

© Shelfit / TAIYO CO.,LTD. All rights reserved.

もっと知りたいシェルフィットのこと ► www.shelfit.jp